

# 「出品票記入時の注意事項」について


いつもアライオートオークションをご利用頂き、誠にありがとうございます。  
ご出品車両の情報を正確に入力させて頂く為、  
出品票ご記入時は、以下の点にご注意して頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

## 1.福祉車両・キャンピング車両の記入方法

福祉車両	「形状・グレード・注意事項」いずれかに「福祉車両」と記入して下さい。
キャンピング車 (8ナンバー車)	「形状・グレード・注意事項」いずれかに「キャンピング車」と記入して下さい。

※車いす移動車、スローパー、キャンピングキット等の記入だけでは、福祉車両・キャンピング車扱い致しません。

## 2.シフト(AT・MT等)の記入方法

MT	シフト欄の“  速”の点線四角内に、変速数を記入して下さい。 また、シフト位置に応じて“インパネ” or “フロア” or “コラム”に○をつけて下さい。 変速数不明の場合は、シフト欄未記入の上、 注意事項欄に「マニュアル車」「MT車」と記入して下さい。
AT	シフト欄の“AT”に○をつけて下さい。 また、シフト位置に応じて“インパネ” or “フロア” or “コラム”に○をつけて下さい (シフト位置は省略可)
セミAT	シフト欄の“セミAT”に○をつけて下さい。
SQ	シフト欄の“SQ”に○をつけて下さい。

※シフト位置のみに○がある場合、状態票のシフト欄を空白とさせていただきます。(例:インパネのみに○)

※原則として、「AT5速」等の表記は致しません。シフト欄の“AT”に○、“速”の点線四角内に変速数を記入頂いた場合、

「AT」のみ表記させていただきます(例:“AT”に○、変速欄に“4速”と記入 ⇒ 「AT」扱い)。

AT変速数を出品票に表記ご希望の会員様は、注意事項欄をご利用下さい。

## 3.燃料(ガソリン等)の記入方法

ガソリン車	燃料欄の“G”に○をつけて下さい。
ディーゼル車	燃料欄の“D”に○をつけて下さい。
特殊燃料車 (電気・ガス等)	燃料欄の( )内に「車検証に記載してある燃料の種類通り」に記入して下さい。

※燃料欄未記入の場合、状態票の燃料欄を空白とさせていただきます。